ATRIUM® POWER PRODUCTS

Bedienungsanleitung
Operating Manual
Mode d'emploi
Gebruuiksaanwijzing

Polier- und Schleifmaschine 10.122.9

Polishing and Grinding Machine 10.122.9

Polisseuse-ponceuse 10.122.9

Polijst- en slijpmachine 10.122.9

Polier- und Schleifmaschine 10.122.9
Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie unbedingt alle Hinweise.
- Machen Sie sich unter Zuhilfenahme dieser Anleitung mit dem Gerät und seiner Bedienung vertraut.
- Beachten Sie für Ihre eigene Sicherheit die allgemeinen Sicherheitshinweise
- Übergeben Sie diese Bedienungsanleitung immer mit dem Gerät, falls Sie es an andere Personen aushändigen

Vor Inbetriebnahme

- Montieren Sie vor Inbetriebnahme alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß. Beachten Sie hierzu die Montageschritte im Abschnitt Inbetriebnahme.
- Überprüfen Sie die Poliermaschine vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen.
- Überzeugen Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass alle Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten Ihres Stromanschlusses übereinstimmen.
- Verarbeiten Sie mit der Maschine Wachs- und Poliermittel, beachten Sie bitte die jeweiligen Hinweise des Herstellers.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Poliermaschine ist zum Polieren von lackierten Oberflächen geeignet.
- Unter Verwendung des entsprechenden Zubehörs kann das Gerät auch zum Schleifen von verschiedenen Oberflächen benutzt werden.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise
- Technische Veränderungen an der Maschine schließen die Haftung des Herstellers grundsätzlich aus.
- Halten Sie die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ein.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Sicherheitshinweise. Beachten Sie zu Ihrer und anderer Sicherheit diese Hinweise bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bewahren Sie diese Hinweise für den späteren Gebrauch sicher auf.
- Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch falsche Bedienung oder durch bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht wurden.

- Wenn ein Notfall eintritt, schalten Sie die Maschine sofort aus und ziehen den Netzstecker.
- Vor allen Wartungs- und Einstellarbeiten ziehen Sie den Netzstecker.
- Überprüfen Sie das Gerät auf mögliche Fehler, bevor Sie damit arbeiten.
- Verwenden Sie nur zugelassene Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Tragen Sie die Maschine niemals am Netzkabel.
- Schützen Sie das Kabel vor scharfen Kanten oder ätzenden Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie die Maschine niemals im Regen oder feuchter und nasser Umgebung.
- Entfernen Sie keine der Schutzabdeckungen und berühren Sie keine beweglichen oder heißen Teile.
- Bitte führen Sie das verwendete Verpackungsmaterial dem Recycling zu.
- Tragen Sie immer einen Staubschutz und schützen Sie Ihre Augen mit einer Schutzbrille.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.
- Achtung! Arbeiten Sie nie mit der Maschine, wenn Sie unter Alkoholeinfluss stehen oder übermüdet sind.
- Lassen Sie den Motor nach dem Ausschalten zum Stillstand kommen.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass alle Schutzeinrichtungen an der Maschine einwandfrei funktionieren.
- Schutzeinrichtungen, die fehlerhaft sind, sollten sofort ausgetauscht werden. Entfernen Sie niemals vorsätzlich angebrachte Schutzeinrichtungen.
- Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle Einstellwerkzeuge und Schlüssel entfernt sind.
- Wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten Sie die Maschine immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Achtung! Diese Poliermaschine ist nicht zum Verarbeiten von aggressiven Reinigungsmitteln geeignet.
- Wenn Sie das Gerät transportieren, achten Sie darauf, dass sie die Transportvorrichtung verwenden.
- Achtung! Der bei diesem Gerät angegebene Schalldruckpegel ist ein gemessener Richtwert. Dieser ist im alltäglichen Gebrauch allerdings veränderlich, da er stark von der Betriebsumgebung abhängig ist. Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen anhand dieser Angabe ausreichend gegen die entstehende Lärmbelastung.

Gerätebeschreibung

1. Handgriff
2. Drehzahlregulierung
3. Arretierung Ein- /Ausschalter
4. Ein- / Ausschalter
5. Wartungsschraube Motorkohlen
6. Polier- und Schleifteller
7. Spindelarretierung

Zubehör:
1x Synthetikpolierhaube
1x Baumwollpolierhaube
je 2x Schleifpapier 60er, 80er, 120er Körnung
2 Schrauben
1 Inbusschlüssel
2x Motorkohlebürsten

Inbetriebnahme

Montage:

- Achtung! Ziehen Sie vor allen Montagearbeiten stets den Netzstecker.
- Bringen Sie den Handgriff am Gerät an und verschrauben Sie diesen mit den mitgelieferten Schrauben.
- Schrauben Sie nun die Polierscheibe auf die Antriebswelle der Poliermaschine.
- Halten Sie nun die Spindelarretierung gedrückt und ziehen die Polierscheibe fest an.
- Bringen Sie den jeweiligen Polieraufsatz auf die Polierscheibe auf.

Betrieb:

- Schließen Sie das Netzkabel an eine 230 Volt Schutzkontakt-steckdose an.
- Umfassen Sie das Gerät fest mit beiden Händen bevor Sie dieses einschalten.
- Betätigen Sie nun den Ein-/ Ausschalter und das Gerät beginnt zu arbeiten.
- Stellen Sie an der Drehzahlregulierung die gewünschte Drehzahl ein.
- Achten Sie während des Betriebes stets auf Ihr Verlängerungskabel. Dieses kann sich durch unsachgemäßes Verlegen leicht in den Polierteller der Maschine einziehen. Verletzungsgefahr!
- Führen Sie das Verlängerungskabel stets hinter sich.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen achten Sie darauf, dass der Polieraufsatz frei von Verunreinigungen ist.
- Tragen Sie das Poliermittel gleichmäßig auf den Polierteller auf.
- Setzen Sie die Polierscheibe erst auf die zu bearbeitende Fläche auf und schalten Sie dann die Maschine an.
- Üben Sie während des Poliervorganges keinen Druck auf die Maschine aus.
- Schalten Sie die Maschine ab, solange sich der Polierteller noch auf der zu bearbeitenden Fläche befindet.

Geräteschutz:

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Regen oder in feuchter Umgebung.
- Bei Beschädigungen des Verlängerungskabels sofort Netzstecker ziehen. Das defekte Kabel darf nicht mehr verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Vor Gebrauch des Gerätes sollten Sie alle Schutzeinrichtungen und beweglichen Teile auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion kontrollieren.
- Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, sollten alle Teile richtig montiert sein. Alle defekten Teile und Schutzeinrichtungen müssen ausgetauscht werden.

Wartung

- Vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Motor ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und gründlich. Verwenden Sie hierzu eine kleine Bürste.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern, ziehen Sie diese ggf. nach.
- Die regelmäßige Reinigung ist wichtig für die Leistungsfähigkeit und die Haltbarkeit des Gerätes.
- Achtung! Bestimmte Reinigungsmittel oder Lösungen können die Kunststoffteile am Gerät beschädigen. Dazu gehören z.B. Benzin, chlorhaltige Reiniger und Haushaltsreiniger. Vermeiden Sie die Verwendung solcher Reinigungsmittel.
- Sollte das Gerät einen unregelmäßigen Motorlauf haben oder nicht mehr anlaufen, lassen Sie die Motorkohlebürsten von einer Elektrofachkraft überprüfen und ggf. austauschen.
- Verwenden Sie nur zugelassene original Ersatzteile.

Technische Daten

Modell:	10.122.9
Leistung:	1200 Watt
Spannung:	230Volt/50Hz
Motordrehzahl:	600-3000 U/min
ø Polier- und Schleifteller maximal:	180 mm
Länge Netzkabel:	2m
Schalldruckpegel (Lpa):	85 dB (A)

EG Konformitätserlärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt in der gelieferten Ausführung folgenden Bestimmungen entspricht:
EG Maschinenrichtlinie 98/37/EG
Folgende harmonisierte EU-Normen wurden angewendet:
73/23/EWG; 93/68/EWG
Folgende nationale Normen wurden angewendet:
DIN EN 60745-2-1; DIN EN 60745-2-3 EN 55014-1; EN 55014-2
DIN 61000-3-2; DIN EN 61000-3-3

Garantiebestimmungen

Auf dieses Gerät wird eine Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von 24 Monten ab Rechnungsdatum gewährt. Als Nachweis für den Garantieanspruch dient eine Kopie des Kaufbelegs. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Transportschäden, Überlastung, Nichtbeachtung der Montage-/ Bedienungsanleitung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen, ebenso Verschleißteile. Die Garantiezeit wird durch die Instandsetzung nicht erneuert oder verlängert. Beanstandungen können nur dann anerkannt werden, wenn das Gerät unzerlegt und frachtfrei an den Lieferant bzw. den genannten Kundenservice zurückgesandt wird.

Kundenservice

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Gerät an den Lieferanten bei Garantieanspruch, Störung oder Eratzteilbedarf zurücksenden, so wenden Sie sich bitte an:
Atrium Enterprises GmbH
Zum Pier 72
D-44536 Lünen
Deutschland
Tel: +49 231 / 80 90 1- 0
Fax: + 49 231 / 80 90 1- 111
E-Mail: service@atrium-enterprises.de

Polishing and Grinding Machine 10.122.9
Operating Manual

Important Notices

- Please read this operating manual carefully and follow all the instructions.
- Become familiar with the device and its operation with the help of these instructions
- For your own safety, adhere to the general safety instructions
- Always hand over this operating manual with the device should you give it to other people

Before Start-Up

- Before start-up, attach all covers and safety provisions correctly. For this, pay attention to the assembly steps in the “Start-Up” chapter.
- Check the polishing machine for damage before start-up.
- See for yourself that all the data on the specification plate corresponds to the network data of your electricity connection.
- If you process wax and polishing agents with the machine, pay attention to the respective instructions of the manufacturer.

Intended Use

- The polishing machine is suited to the polishing of painted surfaces.
- With the use of the corresponding accessories, the device can also be used to grind different surfaces.
- Pay attention to the safety instructions.
- Technical changes to the machine principally preclude liability on the part of the manufacturer.
- Adhere to the applicable worker protection and accident prevention rules.

General Safety Instructions

- Please observe all safety instructions when using the device. For your own safety and the safety of others, observe these instructions before you use the device.
- Keep these instructions in a safe place for later use.
- The manufacturer is not liable for damages that arise due to incorrect operation or use contrary to intended use.
- In case of emergency, switch off the machine immediately and pull the plug.
- Pull the plug before all maintenance and set-up work.
- Check the device for possible malfunctions before you work with it.

- Only used authorised extension cords.
- Do not use the machine if the power cord is damaged. Never carry the machine by the cord.
- Protect the cord from sharp edges or corrosive fluids.
- Never use the machine in the rain or in damp or wet conditions.
- Do not remove any of the protective covers and do not touch any moving or hot parts.
- Please recycle the used packaging materials.
- Always wear protection against dust and protect your eyes with protective glasses.
- Keep children and pets away from the device.
- Attention! Never work with the machine while under the influence of alcohol or when overtired.
- Allow the motor to come to a stop after turning it off.
- Before start-up, ensure that all protective equipment on the machine works correctly.
- Protective measures that are defective should be replaced immediately. Never intentionally remove the provided protective equipment.
- Check before start up that all set-up tools and keys have been removed.
- When you leave the work area, always turn the machine off and pull the plug.
- Attention! The polishing machine is not for the preparation of aggressive cleaning agents.
- When you transport the device, take care that the transportation equipment is used.
- Attention! The indicated noise level on this device is a measured point of reference. However, this can change in daily use because it is strongly dependent on the operating conditions. Protect yourself and those around you on the basis of this information against the arising noise exposure.

Device Description

1. Grip
2. Rotational speed regulator
3. Catch for power switch
4. Power switch
5. Maintenance screw for carbon brushes
6. Polishing and grinding plate
7. Adjustment button

Accessories:
1x Synthetic polishing bonnet
1x Cotton polishing bonnet
2x Sandpaper, 60, 80, 120 grain
2 Screws
1 Socket wrench
2x Motor carbon brushes

Start Up

Set up:

- Attention! Always pull the plug before set up work.
- Attach the grip to the equipment and screw it on with the included screws.
- Then screw the polishing disc onto the driveshaft of the polishing machine.
- Hold down the adjustment button and firmly pull the polishing disc tight.
- Apply the respective polishing set to the polishing disc.

Operation:

- Connect the power cord to a 230 volt shockproof socket.
- Hold the device steady with both hands before turning it on.
- Push the power switch and the device begins to work.
- Set the desired rotational speed with the rotational speed regulator.
- Always pay attention to your extension cord during operation. It can easily be pulled into the polishing plate of the machine with improper place. Danger of injury!
- Always keep the extension cord behind you.
- Before starting up the device, take care that the polishing attachment is not soiled.
- Apply the polishing agent evenly to the polishing plate.
- First put the polishing disc on the surface to be processed, and then turn the machine on.
- Do not apply pressure to the machine during the polishing procedure.
- Turn the machine off with the polishing plate still on the surface to be processed.

Device Protection:

- Do not use the device in the rain or in a moist environment.
- In the case of damage to the extension cord, pull the plug immediately. The defective cord may no longer be used.
- Check the device for damage. You should check all protective equipment and movable parts for correct, normal functioning.
- In order to guarantee correct operation, all parts should be properly attached. All defective parts and protective equipment must be replaced.

Maintenance

- Turn off the motor and pull the plug before all cleaning and maintenance work.
- Clean the device regularly and completely. Use a small brush for this purpose
- Regularly check all screws and nuts and re-tighten them as necessary.
- Regular cleaning is important for the power and durability of the device.
- Attention! Certain cleaning agents or solutions can damage the plastic parts on the device. These include petrol, and cleaners and household cleaners with chlorine. Avoid using such cleaning agents.
- Should the device have irregular motor operation or no longer start, have the motor carbon brushes checked and replaced if necessary by a skilled electrician.
- Only use certified original replacement parts.

Technical Data

Model:	10.122.9
Power:	1200 Watt
Voltage:	230 Volt/50Hz
Motor rotation speed:	600-3000 rev/min
Maximum ginding and polishing plate diameter:	180 mm
Power cord length:	2 meters
Noise level (Lpa):	85 db (A)

EC Declaration of Conformity

We hereby declare that this product conforms to the following regulations in the delivered specifications:
EC Directive on Machinery 98/37/EG
The following harmonised EU norms were used:
73/23/EEC; 93/68/EEC
The following national norms were used:
DIN EN 60745-2-1; DIN EN 60745-2-3 EN 55014-1; EN 55014-2
DIN 61000-3-2; DIN EN 61000-3-3

Warranty

In line with statutory regulations this appliance has a 24 month warranty, starting from the date of purchase. A copy of the sales receipt is sufficient proof in the event of a claim subject to warranty. Damage due to regular wear, transport, overloading, failure to observe the instructions of assembly / operation or the improper handling are not covered by the warranty. The same applies to wear parts. The manufacturer is not liable for indirect consequences and damage to property. The period of warranty is not renewed or extended following possible repairs. Claims under warranty are only recognised if the complete appliance is sent, shipping paid, to the manufacturer, the distributor or the services centre listed below.

Costumer service centre

If it is not possible to return the appliance to the supplier in the event of a claim subject to warranty, a failure of the appliance or if a spare part is required, please refer to the following address:
Atrium Enterprises GmbH
Zum Pier 72
D-44536 Lünen
Germany
Tel.: +49 – (0)2 31 / 8 09 01-0
Fax: +49 – (0)2 31 / 8 09 01-1 11
E-Mail: service@atrium-enterprises.de

Polijst- en slijpmachine 10.122.9
Gebruiksaanwijzing

Belangrijke Aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig en neem steeds alle aanwijzingen in acht.
- Maak u met behulp van deze handleiding vertrouwd met het apparaat en zijn bediening.
- Neem voor uw eigen veiligheid de algemene veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Geef deze gebruiksaanwijzing steeds samen met het apparaat mee, wanneer u het doorgeeft aan andere personen.

Vóór ingebruikneming

- Monteer vóór de ingebruikneming alle afdekkingen en veiligheidsvoorzieningen volgens de voorschriften. Volg daartoe de montagestappen in het hoofdstuk ingebruikneming.
- Controleer de polijstmachine vóór de ingebruikneming op beschadigingen.
- Overtuig u er vóór de ingebruikneming van, dat alle gegevens op het typeplaatje ovreenkomen met de netgegevens van uw stroomaansluiting.
- Neem a.u.b. de betreffende aanwijzingen van de fabrikant in acht, wanneer u met de machine was- en polijstmiddelen verwerkt.

Gebuik volgens de voorschriften

- De polijstmachine is geschikt voor het polijsten van gelakte oppervlaktes.
- Door het gebruik van het betreffende toebehoren kan het apparaat ook gebruikt worden voor het slijpen van verschillende oppervlaktes.
- Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Technische veranderingen aan de machine sluiten steeds de aansprakelijkheid van de fabrikant uit.
- Respecteer de geldende voorschriften op de arbeidsbescherming en de veiligheidsvoorschriften.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Neem bij het gebruik van het apparaat alle veiligheidsaanwijzingen in acht. Neem deze aanwijzingen in acht voor uw veiligheid en die van andere personen vóór u het apparaat gebruikt.
- Bewaar deze aanwijzingen voor het later gebruik goed.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, die veroorzaakt wordt

door een verkeerde bediening of door een gebruik dat niet volgens de voorschriften is.

- Schakel de machine onmiddellijk uit, wanneer zich een noodgeval voordoet en trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek vóór alle onderhouds- en instelwerken de stekker uit het stopcontact.
- Controleer het apparaat op mogelijke fouten, voordat u ermee werkt.
- Gebruik alleen toegelaten verlengkabels.
- Gebruik de machine niet, wanneer de netkabel beschadigd is. Draag de machine nooit aan de netkabel.
- Bescherm de kabel tegen scherpe randen of bijtende vloeistoffen.
- Gebruik de machine nooit in de regen of in een vochtige en natte omgeving.
- Verwijder geen beschermingsafdekkingen en raak geen beweeglijke of hete onderdelen aan.
- Geef het gebruikte verpakkingsmateriaal af voor recyclage.
- Draag steeds een stofbescherming en bescherm uw ogen met een veiligheidsbril.
- Houd kinderen en huisdieren weg van het apparaat.
- Attentie! Werk nooit met de machine, wanneer u onder de invloed van alcohol staat of oververmoeid bent.
- Laat de motor na het uitschakelen tot stilstand komen.
- Vergewis u er vóór iedere ingebruikneming van, dat alle beschermvoorzieningen aan de machine correct functioneren.
- Beschermvoorzieningen, die niet correct functioneren, moeten onmiddellijk vervangen worden. Verwijder nooit met opzet aangebrachte beschermvoorzieningen.
- Controleer vóór de ingebruikneming, of alle instelgereedschap en sleutels verwijderd zijn.
- Schakel de machine steeds uit, wanneer u de arbeidsplaats verlaat en trek de stekker uit het stopcontact.
- Attentie! Deze polijstmachine is niet geschikt voor het verwerken van agressieve reinigingsmiddelen.
- Let er, wanneer u het apparaat transporteert, op, dat u de transportvoorziening gebruikt.
- Attentie! Het bij dit apparaat vermelde geluidsdrukniveau is een gemeten richtwaarde. Dit kan in het dagelijks gebruik echter veranderen, omdat het sterk afhankelijk is van de gebruiksomgeving. Bescherm uzelf en anderen aan de hand van deze indicatie voldoende tegen de optredende lawaaibelasting.

Beschrijving van het apparaat

1. Handgreep
2. Regeling van het toerental
3. Vergrendeling aan-/uitschakelaar
4. Aan- / uitschakelaar
5. Onderhoudsschroef motorkolen
6. Polijst- en slijpschijf
7. Spilvergrendeling

Toebehoren:
1x Synthetische polijstkap
1x Katoenen polijstkap
2x Schuurpapier 60, 80, 120 korreling
2 Schroeven
1 Inbussleutel
2 Motorkoolborstels

Ingebruikneming

Montage:

- Attentie! Trek vóór alle montagewerken steeds de stekker uit het stopcontact.
- Breng de handgreep aan het apparaat aan en schroef deze vast met de bijgeleverde schroeven.
- Schroef nu de polijstschijf op de aandrijfas van de polijstmachine.
- Houd nu de grendelknop ingedrukt en trek de polijstschijf vast aan.
- Breng het betreffende polijstopzetstuk op de polijstschijf aan.

Bedrijf:

- Sluit de netkabel aan op een 230 volt veiligheidswandcontactdoos.
- Omvat het apparaat met beide handen voordat u het inschakelt.
- Druk nu op de aan-/uitschakelaar en het apparaat begint te werken.
- Stel de regeling van het toerental in op het gewenste toerental.
- Let tijdens het bedrijf steeds op uw verlengkabel. Deze kan door een onvakkundig leggen gemakkelijk in de polijstschijf getrokken worden. Verwondingsgevaar!
- Leid de verlengkabel steeds achter u.
- Let er voordat u het apparaat in gebruik neemt op, dat het polijstopzetstuk vrij is van verontreinigingen.
- Breng het polijstmiddel gelijkmatig aan op de polijstschijf.
- Plaats de polijstschijf eerst op het oppervlak dat moet bewerkt worden en schakel dan de machine aan.
- Oefen tijdens het polijsten geen druk uit op de machine.
- Schakel de machine uit, zolang de polijstschijf zich nog op het oppervlak dat moet bewerkt worden bevindt.

Bescherming van het apparaat:

- Gebruik het apparaat niet bij regen of in een vochtige omgeving.
- Trek bij beschadigingen van de verlengkabel onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. De defecte kabel mag niet meer gebruikt worden.
- Controleer het apparaat op beschadigingen. Vóór het gebruik van het apparaat moet u alle beschermvoorzieningen en beweeglijke delen controleren op een correcte en foutloze functie.
- Om een correct bedrijf te verzekeren, moeten alle onderdelen correct gemonteerd zijn. Alle defecte onderdelen en beschermvoorzieningen moeten vervangen worden.

Onderhoud

- Vóór alle reinigings- en onderhoudswerken de motor uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Reinig het apparaat regelmatig en grondig. Gebruik daartoe een kleine borstel.
- Controleer regelmatig alle schroeven en moeren, schroef deze ev. vaster.
- De regelmatige reiniging is belangrijk voor de effectiviteit en de houdbaarheid van het apparaat.
- Attentie! Bepaalde reinigingsmiddelen of oplossingen kunnen de kunststof delen aan het apparaat beschadigen. Daartoe behoren bijv. benzine, chloorhoudende reinigers en houdhoudreinigers. Vermijd het gebruik van dergelijke reinigingsmiddelen.
- Indien het apparaat een onregelmatige motorloop heeft of niet meer start, laat dan de motorkoolborstels controleren door een elektrovakman en ev. vervangen.
- Gebruik alleen toegelaten originele onderdelen.

Technische gegevens

Model:	10.122.9
Vermogen:	1200 watt
Spanning:	230 volt/50Hz
Motortoerental:	600-3000 omdr./min.
Slijp- en polijstschijf diameter maximaal:	180 mm
Lengte netkabel:	2 meter
Geluidsdrukniveau (Lpa):	85 dB (A)

EG conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:
EG machinerichtlijn 98/37/EG
De volgende geharmoniseerde EU-normen werden toegepast:
73/23/EWG; 93/68/EWG
De volgende nationale normen werden toegepast:
DIN EN 60745-2-1; DIN EN 60745-2-3 EN 55014-1; EN 55014-2
DIN 61000-3-2; DIN EN 61000-3-3

Garantiebepalingen

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften wordt op het apparaat een garantie van 24 maanden verleend vanaf koopdatum. Een kopie van de verkoopkwitantie is voldoende als bewijs in geval van reclamatie binnen het kader van de garantie. Schade die terug te voeren is op slijtage, transport, overlading, negeren van de montage-/gebruiksaanwijzingen of ondoelmatig gebruik, worden niet door de garantie gedekt. Hetzelfde geldt voor slijtagedelen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgen en materiële schade. De garantieperiode wordt niet vernieuwd of verlengd door eventuele reparaties. Schadeclaims binnen het kader van de garantie worden alleen erkend wanneer het apparaat in complete toestand en portovrij naar de fabrikant, het verkooppunt of het hieronder vermelde servicepunt wordt gestuurd.

Klantenservicecenter

Wanneer het niet mogelijk is het apparaat in geval van een reclamatie binnen het kader van de garantie, bij een defect of bestelling van een reserveonderdeel terug te geven aan de leverancier, kunt u met ons contact opnemen onder het volgende adres:
Atrium Enterprises GmbH
Zum Pier 72
D-44536 Lünen
Duitsland
Tel.: +49 – (0)2 31 / 8 09 01-0
Fax: +49 – (0)2 31 / 8 09 01-1 11
E-Mail: service@atrium-enterprises.de

Atrium Enterprises GmbH
Zum Pier 72
D-44536 Lünen
Deutschland
Tel.: +49 – (0)2 31 / 8 09 01-0
Fax: +49 – (0)2 31 / 8 09 01-1 11

E-Mail: service@atrium-enterprises.de